

Telaio per presa

Telaio TapHome di design per presa. Compatibile con Legrand Mosaic. Materiale Fenix NTM – bianco, antracite, nero. Piastra di montaggio venduta separatamente.



Panoramica

Dimensioni	80 × 80 × 8 mm
Temperatura operativa	-10 ... 60 °C
Grado IP	IP20

Elegante telaio per presa realizzato nello stesso materiale degli interruttori e controller, con dimensioni compatibili.

Attenzione: la piastra di montaggio deve essere ordinata separatamente.

Varianti prodotto

Codice ordine	Farba	EAN
SOCKET-C-F-1.0-AN	Antracit	 8586022952517
SOCKET-C-F-1.0-BE	Běžová	 8586022942532
SOCKET-C-F-1.0-BK	Čierna	 8586022942525
SOCKET-C-F-1.0-WH	Biela	 8586022932502

Specifiche tecniche

GENERALE

Materiale	Fenix NTM (anti-fingerprint, super-matte)
Compatibilità	Legrand Mosaic (230V sockets, USB chargers)
Colori	Biela, Antracit, Čierna, Béžová

Compatibile con Legrand Mosaic

Attenzione: non include la parte presa stessa. Deve essere acquistata separatamente.

- Tutte le prese 230V sono compatibili
- I caricatori USB separati sono compatibili
- I connettori LAN sono parzialmente compatibili: si inseriscono, ma non si agganciano saldamente
- La presa con caricatore USB ha una forma incompatibile e non può essere utilizzata
- L'illuminazione ha un sistema di aggancio diverso e non è compatibile

Varianti colore

- Bianco: Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
- Antracite: Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
- Nero: Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00

Installazione e smontaggio

Installazione: Per prima cosa fissare il telaio di montaggio alla scatola di installazione KU, assicurandosi che la freccia con la scritta "TOP" punti verso l'alto e le aperture di ventilazione verso il basso. Quindi agganciare il prodotto al telaio di montaggio inserendo prima i dentini sul lato superiore del prodotto nel telaio e poi premendo delicatamente per fissare la parte inferiore. **Smontaggio:** Inserire un cacciavite piatto sottile nella piccola tacca sul dentino nella parte inferiore del telaio di montaggio. Sollevare delicatamente il dentino dalla sua sede e tenerlo fermo con la mano per evitare che torni nella posizione originale. Ripetere l'operazione sul dentino dall'altro lato, liberando così la parte inferiore del prodotto e consentendo la rimozione completa.

[Mounting and dismounting](#)



Pagina prodotto

[https://hardware.taphome.com/
socket/](https://hardware.taphome.com/socket/)

