

Ramă pentru priză

Ramă pentru priză cu design TapHome. Compatibilă cu Legrand Mosaic. Material Fenix NTM – alb, antracit, negru. Suportul de montaj se vinde separat.



Prezentare generală

Dimensiuni	80 × 80 × 8 mm
Temperatură de funcționare	-10 ... 60 °C
Grad de protecție IP	IP20

Rama elegantă pentru priză este realizată din același material ca întrerupătoarele și controlerele și este compatibilă dimensional cu acestea.

Atenție: suportul de montaj se comandă separat.

Variante de produs

	Cod de comandă	Farba	EAN
	SOCKET-C-F-1.0-AN	Antracit	8586022952517
	SOCKET-C-F-1.0-BE	Béžová	8586022942532
	SOCKET-C-F-1.0-BK	Čierna	8586022942525
	SOCKET-C-F-1.0-WH	Biela	8586022932502

Specificații tehnice

GENERAL

Material	Fenix NTM (anti-fingerprint, super-matte)
Compatibilitate	Legrand Mosaic (230V sockets, USB chargers)
Culori	Biela, Antracit, Čierna, Béžová

Compatibilitate cu Legrand Mosaic

Atenție: nu include mecanismul prizei propriu-zis. Acesta trebuie achiziționat separat.

- Toate prizele de 230 V sunt compatibile
- Modulele de încărcare USB separate sunt compatibile
- Conectorii LAN sunt parțial compatibili – se potrivesc, dar nu se fixează ferm
- Priza cu încărcător USB are o formă incompatibilă și nu poate fi utilizată
- Modulele de iluminare au un alt sistem de fixare și nu sunt compatibile

Variante de culoare

- Alb: Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
- Antracit: Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
- Negru: Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00

Montare și demontare

Montare: Mai întâi, fixați suportul de montaj pe doza de aparat, astfel încât săgeata marcată „TOP” să fie orientată în sus, iar fantele de ventilație în jos. Apoi fixați produsul pe suportul de montaj: introduceți mai întâi cârligele din partea de sus a produsului în suport, apoi apăsați ușor pentru a fixa partea de jos.

Demontare: Introduceți o șurubelniță plată îngustă în mica fantă de pe cârligul din partea de jos a suportului de montaj. Desprindeți ușor cârligul din locașul său cu ajutorul șurubelniței și țineți-l cu mâna, ca să nu revină în poziția inițială. Repetați procedura cu cârligul de pe partea cealaltă. Astfel se eliberează partea de jos a produsului și acesta se poate scoate complet.

[Montare și demontare](#)

Pagina produsului

<https://hardware.taphome.com/socket/>

 taphome